

Csavarmentes salgó polc szerelési útmutató



Alkatrészek: oszlop, talplemez, védőkupak, merevítőlemez, polctartó gerenda, polcpanel

Szükséges felszerelések és szerszámok:



A balesetek elkerülése érdekében mindig körültekintően járjon el!

Használjon védőkesztyűt!

Lépések:



A talplemezt a kis fogak mentén az oszlopra helyezük. Kézzel vagy gumikalapács segítségével a helyére toljuk.

A talpakat lemezcsavarral rögzítjük az oszlophoz.



A merevítőlemezek fogait az oszlop perforációjához illesztjük. Az összekötőt gumikalapáccsal a helyére ütlegeljük.

Miután a lemez a helyére került, a biztosítót egy pontozó és gumikalapács segítségével behajlítjuk. Így rögzítjük a merevítőt.



A keretek összeállítása után a polctartó gerendákat a kívánt helyre illesztjük.

A polctartó gerendák beszerelésekor figyeljünk arra, hogy a tartógerendán lévő fülek közül az alsót akasszuk be először, majd a felsőt is igazítsuk a helyére.

A polctartó gerendát egy határozott mozdulattal húzzuk a helyére. Szükség esetén, apró ütésekkel gumikalapácsot is használhatunk. Vigyázzunk, hogy a polctartó ne sérüljön!



A gerendák behelyezése után, már csak a polcpanelek beillesztése maradt hátra.

Munkavédelmi előírásoknak megfelelően, a terhelésjelző matricát jól látható helyre helyezték el.



Megjegyzés: Ha az alapmezőt összeszereltük, a kiegészítő mezőt könnyedén szerelhetjük tovább, mivel a lábak kétoldról beépíthetők.



Tekintse meg szerelési videónkat a kód beolvasásával!

Ha az összeszerelés során kérdése merülne fel, hívja kollégáinkat az alábbi telefonszámokon.

+ 36 1 700 40 06
+ 36 30 435 42 13